

Transpex - Q 200

Limpa vidros e multiuso institucional

Área de controle	Código	Revisão	Página
GQ	FT-GQ-016	03	01 de 02

1. Descrição do produto

TRANSPEX - Q 200 é um limpa vidros institucional de ação rápida e eficiente, ideal para remover fuligens e gorduras de vidros, espelhos e superfícies diversas. Também pode ser usado como multiuso. Não indicado para superfícies envernizadas.

2. Instruções de uso

Pronto uso - com borrifador aplicar diretamente em fogões, birôs, mesas, vidros e espelhos com nível de gordura e sujeira maior.

2.1 Diluições:

Diluir o produto na proporção de 1:4 a 1:10. Aplicar com borrifador diretamente sobre fogões, birôs e mesas.

3. Características técnicas

Aspecto: Líquido Translúcido;

Aroma: Característico;

Cor: Azul turquesa;

Peso específico à 25 °C: 0,960 – 1,005 g/mL;

pH: 4,00 – 7,00.

4. Vantagens e Benefícios

O produto é extremamente versátil, sendo indicado para a limpeza de vidros, espelhos e superfícies em geral, com exceção das envernizadas. É compatível com diversos metais, sendo seguro para uso em alumínio, cobre, inox e superfícies galvanizadas. Sua fórmula concentrada, composta por solventes potentes, proporciona alto rendimento, podendo render até quatro vezes mais que os limpadores domésticos convencionais. Oferece brilho superior graças a um componente exclusivo que realça o aspecto dos vidros, além de garantir secagem rápida, agilizando a limpeza sem deixar marcas. Como diferencial adicional, possui

Elaborado por: Martha Nóbrega	Revisado por: Maria Luiza Moreira	Aprovado por: Rosimeri Abreu
Data: 02/12/2023	Data: 03/06/2025	Data: 06/12/2023

Transpex - Q 200

Limpa vidros e multiuso institucional

Área de controle	Código	Revisão	Página
GQ	FT-GQ-016	03	02 de 02

uma fragrância sofisticada que deixa um aroma agradável após a aplicação.

5. Composição

Tensoativo não iônico, solventes, coadjuvantes, fragrância, corante, conservante e veículo.

6. Precauções

Manter fora do alcance de crianças e animais. Evitar o contato com a pele. Use luvas e óculos durante o manuseio. Em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar apoio médico, de preferência levando a embalagem do produto ao serviço de saúde mais próximo.

7. Informações gerais

- Embalagem: Disponível em bombonas de 5 litros. As bombonas são acondicionadas em caixas com 4 unidades;
- Armazenamento: Empilhamento máximo de 4 caixas.

8. Licenças e cadastros

AFE / M.S Nº 3.08335.4.

Processo Nº 25351.234528/2019-40.

Elaborado por: Martha Nóbrega	Revisado por: Maria Luiza Moreira	Aprovado por: Rosimeri Abreu
Data: 02/12/2023	Data: 03/06/2025	Data: 06/12/2023